


RHINO CUSHIONS



EN : MANUAL HEATING SYSTEM NL : HANDLEIDING WARMTE SYSTEEM

EN : PRODUCT INFORMATION

The Rhino heat element can be used in decorative cushions and other types of pillows and aims to provide people with warmth. The product consists of a heat element and a lithium-ion battery. The battery can be charged via the supplied USB-C cable. **Warning: Read this manual carefully before using the product.**

- Only use the product in cushions made of materials that can be heated to 50 degrees Celsius.
- Use with caution.
- Only use a certified 5V USB charger of 2A or more.
- Using any other charger may cause danger and permanent damage to the product and its surroundings.
- Not suitable for children under 8 years of age without supervision.
- Prevent the product from coming into contact with water and other liquids.
- Store the product indoors.
- Check the product for damage before use.
- Do not use the product near other heat sources.
- Do not use the product if the battery is damaged.
- Do not use the product if the product is wet or damp.
- Do not use the product if you have hypersensitivity or hyposensitivity to heat.
- Do not burn parts.
- The product must not be pierced.
- The product must not be folded.
- Parts of the product may not be opened.

CHARGING

Insert the USB-C charger into the charging port on the label and connect the charger to a wall socket. Wait until the product is fully charged. Disconnect the USB-C charger from the label and unplug the adapter from the wall socket. Charging time depends on the capacity of the USB charger. More information under technical specifications. **IMPORTANT: Use only the original battery and charger to ensure optimal performance and safety.**

HEATING

Switch on the heating by pressing the button for 3 seconds. The product has three heat settings. • Red = high • Orange = medium • Light blue = low.

OVERHEAT PROTECTION

The heating element is equipped with a thermostat that protects against overheating. As soon as the thermostat detects overheating, the heating element switches off.

BATTERY

The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Connect the battery with the battery cable and place the battery away from the heating element (other side of the cushion). We recommend fully charging the battery before first use. The battery can be replaced. Detach the battery from the USB label and replace it with the new battery. Only use an original battery. Using any other battery may cause danger and permanent damage to the product and its surroundings.

CLEANING

Only clean the heating element with a dry, lint-free cloth. If you want to clean the cushion in which you use the heating element, first remove the heating element. Make sure that the heating element never gets wet.

STORING

Disconnect the battery from the heating element if the cushion is not to be used for an extended period of time.

CE-DIRECTIVE

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2015/863 and amending Annex(EU)2017/2102.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Primary rating (adapter): 100-240 V AC, 50/60hrz. Secondary rating (charging): 5V DC, 2.0A Safety Class: Class III Ambient temperature: -10 to 28°C (14 to 82.4°F) Battery: Li-ion 3.6V Lithium-ion 10050mAh.

The product contains electronic components that can only be replaced or repaired by the manufacturer or another qualified person.

WEEE INSTRUCTION

This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose of the product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electronic waste products.

TERMS OF GUARANTEE

We warrant our products sold to be free from defects in material and workmanship for two years from the date of purchase. For wear parts like the battery and fabric, we warrant a period of one year after the purchase date. **NOTE: Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorization to use the equipment.**

NL | PRODUCTINFORMATIE

Het Rhino warmte-element kan gebruikt worden in sierkussens en andere soorten kussens en heeft als doel om mensen te voorzien van warmte. Het product bestaat uit een warmte-element en een lithium-ion batterij. De batterij kan opgeladen worden via de bijgeleverde USB-C kabel. **WAARSCHUWING: Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat je het warmte-element gebruikt**

- Gebruik het product alleen in kussens gemaakt van materialen die verwarmd kunnen worden tot 50 graden Celsius.
- Gebruik met beleid.
- Gebruik uitsluitend een gecertificeerde 5V USB-oplader van 2A of meer.
- Het gebruik van een andere oplader kan gevaar en blijvende schade aan het product en de omgeving veroorzaken.
- Niet geschikt voor kinderen onder 8 jaar zonder toezicht.
- Voorkom dat het product in contact komt met water en andere vloeistoffen.
- Bewaar het product binnen.
- Controleer het product op beschadigingen voor gebruik.
- Gebruik het product niet in de buurt van andere warmtebronnen.
- Gebruik het product niet als de batterij beschadigd is.
- Gebruik het product niet als het product nat of vochtig is.
- Gebruik het product niet bij over- en ondergevoeligheid voor warmte.
- Onderdelen niet verbranden.
- Het product mag niet worden doorboord.
- Het product mag niet gevouwen worden.
- Onderdelen van het product mogen niet worden opengemaakt.

OPLADEN

Plaats de USB-C oplader in de oplaadpoort van het label en verbind de oplader met een stopcontact. Wacht tot het product volledig opgeladen is. Ontkoppel de USB-C oplader van het label en haal de adapter uit het stopcontact. De oplaadtijd is afhankelijk van de capaciteit van de USB-oplader. Meer informatie onder technische specificaties. **BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de originele batterij en oplader om een optimale prestatie en veiligheid te kunnen garanderen.**

VERWARMEN

Schakel de verwarming in door 3 seconden op de knop te drukken. Het product heeft drie warmtestanden. • Rood = hoog • Oranje = middel • Lichtblauw = laag.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Het warmte-element is voorzien van een thermostaat die beveiligt tegen oververhitting. Zodra de thermostaat oververhitting constateert, wordt het warmte-element uitgeschakeld.

BATTERIJ

Het product bevat een oplaadbare lithium-ion batterij. Verbind de batterij met de batterijkabel en plaats de batterij weg van het hitte-element (andere kant van het kussen). We raden aan om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden. De batterij kan vervangen worden. Maak de batterij los van de USB-label en vervang hem met de nieuwe batterij. Gebruik uitsluitend een originele batterij. Het gebruik van een andere batterij kan gevaar en blijvende schade aan het product en de omgeving veroorzaken.

REINIGEN

Reinig het hitte-element enkel met een droge, niet pluizende doek. Wanneer je het kussen waarin je het hitte-element gebruikt wil schoonmaken, verwijder dan eerst het hitte-element. Zorg ervoor dat het hitte-element nooit nat wordt.

OPBERGEN

Maak de batterij los van het hitte-element als het kussen voor langere tijd niet gebruikt wordt.

CE-MARKERING

Dit product voldoet aan de vereisten en andere relevante bepalingen van de huidige Europese RoHS- en CE-richtlijnen 2014/30/EU en Richtlijn 2011/65/EU bijlage II tot wijziging van bijlage (EU) 2015/863 en tot wijziging van bijlage (EU) 2017/2102.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Adapter: 100-240 V AC, 50/60hrz Oplader: 5V DC, 2.0 A Veiligheidsklasse: Klasse III Omgevingstemperatuur: -10 tot 28°C (14 tot 82.4°F) Batterij: Li-ion 3.6V Lithium-ion 10050 mAh. Het product bevat elektronische onderdelen die uitsluitend door de fabrikant of een andere gekwalificeerde persoon vervangen of gerepareerd kunnen worden.

WEEE INSTRUCTIE

Dit product valt onder de bepalingen van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Gooi het product niet weg bij het gewone huisafval. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten voor informatie over het inzamelen van elektronische afvalproducten.

GARANTIE

Wij garanderen dat onze producten twee jaar na de datum van aankoop vrij zijn van defecten met betrekking tot materiaal en vakmanschap. Voor slijtageonderdelen zoals de batterij en de stof, garanderen wij een periode van één jaar na de aankoopdatum. **OPMERKING: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor het naleven ervan, kunnen de toestemming van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.**



DE : HANDBUCH ZUM HEIZSYSTEM FR : SYSTÈME DE CHAUFFAGE MANUEL

DE | GERÄTEINFORMATION

Das Rhino-Heizelement kann in Dekokissen und anderen Kissenarten eingesetzt werden und hat das Ziel, Menschen mit Wärme zu versorgen. Das Produkt besteht aus einem Heizelement und einem Lithium-Ionen-Akku. Der Akku kann über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden.

WARNUNG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Heizelement verwenden.

- Verwenden Sie das Produkt nur in Kissen oder Auflage aus Materialien, die auf 50 Grad Celsius erhitzt werden können. • Mit Vorsicht verwenden.
- Verwenden Sie nur ein zertifiziertes 5-V-USB-Ladegerät mit 2 A oder mehr.
- Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Gefahren und dauerhaften Schäden am Produkt und seiner Umgebung führen. • Nicht für Kinder unter 8 Jahren ohne Aufsicht geeignet. • Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. • Lagern Sie das Produkt im Innenbereich. • Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. • Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe anderer Wärmequellen. • Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Akku beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass oder feucht ist. • Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich oder unterempfindlich gegenüber Hitze sind. • Teile nicht verbrennen. • Das Produkt darf nicht durchstoßen werden. • Das Produkt darf nicht gefaltet werden. • Teile des Produkts dürfen nicht geöffnet werden.

AUFLADEN

Stecken Sie das USB-C-Ladegerät in den Ladeanschluss auf dem Etikett und schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Warten Sie, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist. Trennen Sie das USB-C-Ladegerät vom Etikett und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Die Ladezeit hängt von der Kapazität des USB-Ladegeräts ab. Weitere Informationen unter Technische Daten.

WICHTIG: Verwenden Sie nur den Original-Akku und das Original-Ladegerät, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

HEIZEN

Schalten Sie die Heizung ein, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken. Das Produkt verfügt über drei Heizstufen.

- Rot = hoch • Orange = mittel • Hellblau = niedrig.

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Das Heizelement ist mit einem Thermostat ausgestattet, der vor Überhitzung schützt. Sobald der Thermostat eine Überhitzung erkennt, schaltet sich das Heizelement ab.

BATTERIE

Das Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Verbinden Sie die Batterie mit dem Batteriekabel und platzieren Sie die Batterie entfernt vom Heizelement (andere Seite des Kissens). Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Die Batterie kann ausgetauscht werden. Trennen Sie den Akku vom USB-Etikett und ersetzen Sie ihn durch den neuen Akku. Verwenden Sie nur einen Original-Akku. Die Verwendung einer anderen Batterie kann zu Gefahren und dauerhaften Schäden am Produkt und seiner Umgebung führen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Heizelement nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Wenn Sie das Kissen, in dem Sie das Heizelement verwenden, reinigen möchten, entfernen Sie zunächst das Heizelement. Achten Sie darauf, dass das Heizelement niemals nass wird.

AUFBEWAHRUNG Trennen Sie die Batterie vom Heizelement, wenn das Kissen längere Zeit nicht verwendet wird.

CE-RICHTLINIE Dieses Gerät entspricht den Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU. Anhang II zur Änderung des Anhangs (EU) 2015/863 und zur Änderung des Anhangs (EU) 2017/2102.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Erste Stufe (Adapter):: 100-240 V AC, 50/60hrz Zweite Stufe (Aufladung):5V DC, 2.0 A Sicherheitsklasse:Klasse III Umgebungstemperatur:-10 bis 28°C (14 bis 82.4°F) Batterie: Li-ion 3.6V Lithium-ion 10050 mAh. Das Produkt enthält elektronische Komponenten, die nur vom Hersteller oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht oder repariert werden dürfen.

WEEE-ANWEISUNG

Dieses Gerät unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Das Gerät darf nicht zusammen mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um Informationen zu Sammelstellen für elektronischen Abfall zu erhalten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir garantieren, dass unsere Produkte zwei Jahre ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Für Verschleißteile wie den Akku und das Gewebe gewähren wir eine Garantiezeit von einem Jahr ab Kaufdatum.

HINWEIS: Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

FR | INFORMATIONS DU PRODUIT

L'élément chauffant Rhino peut être utilisé dans les coussins décoratifs et d'autres types de coussins et vise à apporter de la chaleur aux personnes. Le produit se compose d'un élément chauffant et d'une batterie lithium-ion. La batterie peut être chargée via le câble USB-C fourni. **AVERTISSEMENT : Lisez ce manuel avec attention avant de commencer à profiter de la chaleur.**

- Utilisez le produit uniquement dans des coussins constitués de matériaux pouvant être chauffés jusqu'à 50 degrés Celsius. • Utiliser avec précaution. • Utilisez uniquement un chargeur USB 5 V certifié de 2 A ou plus. • L'utilisation de tout autre chargeur peut entraîner un danger et des dommages permanents au produit et à son environnement. • Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans sans surveillance. • Évitez que le produit entre en contact avec de l'eau et d'autres liquides. • Rangez le produit à l'intérieur. • Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant utilisation. • N'utilisez pas le produit à proximité d'autres sources de chaleur. • N'utilisez pas le produit si la batterie est endommagée. • N'utilisez pas le produit s'il est mouillé ou humide. • N'utilisez pas le produit si vous présentez une hypersensibilité ou une hyposensibilité à la chaleur. • Ne brûlez pas les pièces. • Le produit ne doit pas être percé. • Le produit ne doit pas être plié. • Certaines parties du produit ne doivent pas être ouvertes.

CHARGEMENT

Insérez le chargeur USB-C dans le port de chargement indiqué sur l'étiquette et connectez le chargeur à une prise murale. Attendez que le produit soit complètement chargé. Débranchez le chargeur USB-C de l'étiquette et débranchez l'adaptateur de la prise murale. Le temps de charge dépend de la capacité du chargeur USB. Plus d'informations sous spécifications techniques. **IMPORTANT : utilisez uniquement la batterie et le chargeur d'origine pour garantir des performances et une sécurité optimales.**

CHAUFFAGE

Allumez le chauffage en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. Le produit dispose de trois réglages de chaleur.

- Rouge = élevé • Orange = moyen • Bleu clair = faible

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

L'élément chauffant est équipé d'un thermostat qui protège contre la surchauffe. Dès que le thermostat détecte une surchauffe, l'élément chauffant s'éteint.

BATTERIE

Le produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. Connectez la batterie avec le câble de la batterie et placez la batterie à l'écart de l'élément chauffant (autre côté du coussin). Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant la première utilisation. La batterie peut être remplacée. Détachez la batterie de l'étiquette USB et remplacez-la par la nouvelle batterie. Utilisez uniquement une batterie d'origine. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un danger et des dommages permanents au produit et à son environnement.

NETTOYAGE

Nettoyez l'élément chauffant uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux. Si vous souhaitez nettoyer le coussin dans lequel vous utilisez l'élément chauffant, retirez d'abord l'élément chauffant. Assurez-vous que l'élément chauffant ne soit jamais mouillé.

ENTREPOSAGE

Débranchez la batterie de l'élément chauffant si le coussin ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

DIRECTIVE CE

Ce produit est conforme aux exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes RoHS et CE en vigueur 2014/30/UE et de la directive 2011/65/UE Annexe II modifiant l'annexe (UE) 2015/863 et modifiant l'annexe (UE) 2017/2102.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TTaux nominal primaire (adaptateur):100-240 V AC, 50/60hz

Taux nominal secondaire (chargement):5V DC, 2.0 A

Classe de protection: Classe III

Température ambiante: De -10 à 28°C (de 14 à 82.4°F)

Batterie: Li-ion 3.6V Lithium-ion 10050 mAh

Le produit contient des composants électroniques qui ne peuvent être remplacés ou réparés que par le fabricant ou une autre personne qualifiée.

INSTRUCTION WEEE

Ce produit est assujéti aux dispositions de la directive WEEE 2012/19/UE. Ne vous débarrassez pas de ce produit de la même façon que de vos déchets domestiques habituels. Consultez les autorités locales en charge de la gestion des déchets pour des informations sur les points de collecte de déchets de produits électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons nos produits contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Pour les pièces d'usure comme la batterie et la toile, nous garantissons une durée d'un an à compter de la date d'achat.

REMARQUE : Des changements ou des modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la mise en conformité peuvent invalider la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.